

Ligne d'assistance client
1-800-TELMATE

Tellermate Touch Bac Guide d'installation



Le Tellermate Touch Plateau est un accessoire et n'est pas inclus dans un kit standard. Si vous ne possédez pas de Bac et souhaitez acheter, veuillez contacter votre représentant des ventes pour passer une commande.

Placez l'imprimante sur le bac comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous que la vis montée est alignée avec l'imprimante. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer la vis à bouton jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.



Vous pouvez maintenant placer l'unité Touch sur le plateau/Bac comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous que les languettes arrière sont bien en place, puis posez le Tellermate Touch vers le bas. Insérez la vis à bouton noire et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.



Le bac Tellermate Touch est prêt à être utilisé.

Si vous avez besoin d'aide avec votre Tellermate, veuillez contacter le service d'assistance téléphonique:

1-800-TELMATE (800-835-6283)