

プリンターの接続手順

Touchブルートゥース プリンターの接続手順

ペアリングを行う前に、プリンターの電源が入っていることを確認してください。

- 1. ホーム画面から「設定」→「ポート」→「ブルートゥース」を選択します。
- 2. TouchがBluetooth機器を検索し、接続可能なプリンターを表示します。使用するプリンター (※通常は「SPP-R200III」として表示されます)を、スライドバーを使って選択します。 プリンターのペアリングが開始され、完了するとスライドバーが緑色に点灯します。

"Tellermate	📢 🗢 🔰 🖋 13:11			🗢 🏅 💉 13:12
← ブルートゥース	*	← ブル・	ートゥース	*
SPP-R200III		SPP-R2	200111	
		ペアリ	リング	
			0	- 8
			¥ *	- 8

3.ペアリングが確認できたら、画面左上の「←」または「ホーム」ボタンを押してホーム画面に戻ります。 以上で、ブルートゥースプリンターの接続は完了です。

Bluetoothプリントのヒント

Tellermateプリンターは、バッテリー駆動のポータブル機器です。スタンバイ設定になっており、15分以 上操作しないとスリープ状態になります。電源が切れている場合は、電源を入れなおしてください。電源 を入れ直すと、プリンターがTouchに再接続されるまでに10~30秒かかることがあります。カウントを開 始する前にプリンターの電源を入れることをお勧めします。



<u>Wi-Fi プリンターの設定</u>

Wi-Fiプリントを利用するには、Touch端末とWi-Fiプリンターが同じネットワークに接続 されている必要があります。

1. ホーム画面から「設定」、「ポート」、「プリンター」の順に選択します。

2.「プリンター」画面で、用紙サイズ「レター」を選択します。以下の画像を参照してください。

	✓Tellermate	4) 🗢 \$ # 14:52
← プリンタ		*
用紙サイズ		
なし		0
56mm感熱紙		0
ISO A4		0
レター		۲

- 3.これでネットワーク印刷が有効になります。画面左上の「←」または「ホーム」ボタンを押して **ホーム画面に戻ります**。
- 4.通常通りに現金を計数します。カウント終了後、「**レビュー」画面**に進み、プリンターアイコンを 選択します。
- 5. Touchがネットワーク上のプリンターを検索し、プリンターがリストアップされます。 印刷したいプリンターを選択すると、印刷の確認が画面に表示されます。



<u>Wi-Fiプリントのヒント</u>

プリンターがTouchユニットと同じネットワークに接続されていることを確認してください。プリンターの電源がオンになっていることを確認してください。サポートが必要な場合は、カスタマーホットラインにご連絡ください。

カスタマーホットライン 0120-343-936 受付:平日 9:00~17:00