




Ligne d'assistance client
1-800-TELMATE

Appariement de l'imprimante Bluetooth

Bluetooth Printing

Avant d'apparier, assurez-vous que l'imprimante est

1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres, Port, puis sélectionnez Bluetooth.
2. Le Touch va rechercher les imprimantes, puis afficher les éléments à l'écran. L'imprimante est répertoriée sous le nom SPP-R200III_xxxxxxUtilisez le curseur pour le sélectionner. L'imprimante commencera l'appariement, puis la barre de défilement deviendra verte.



3. Une fois le couplage confirmé, appuyez sur la flèche retour pour revenir au menu précédent jusqu'à l'écran d'accueil. L'imprimante est prête à être utilisée.

Conseils d'impression

L'imprimante Tellermate est un périphérique portable alimenté par batterie, elle dispose d'un paramètre de veille qui met l'imprimante en mode veille après 15 minutes d'inactivité; Cela aide à économiser la vie de la batterie. Si l'imprimante est inactive pendant plus de 15 minutes ou si elle est éteinte, rallumez simplement l'imprimante. Lorsque vous rallumez l'imprimante, cela peut prendre entre 10 et 30 secondes pour que l'imprimante se reconnecte au Tellermate Touch. Nous vous recommandons toujours d'allumer l'imprimante avant de commencer le décompte. Une fois ce décompte terminé, l'imprimante se reconnectera au Tellermate Touch.