

Kundenservice Hotline
+49 (0) 1805 835 537

Tellermate Touch Tray Installations Anweisung



Die Tellermate Touch-Halterung ist ein optionales Zubehörteil. Sie können die Touch-Halterung bei Ihrem zuständigen Tellermate-Verkaufsmitarbeiter bestellen.

Plazieren Sie den Drucker so wie unten gezeigt auf die Halterung. Stellen Sie sicher, dass die Schraube an der richtigen Stelle sitzt. Drehen Sie die die Schraube im Uhrzeigersinn fest.



Nun können Sie die Touch so wie unten gezeigt auf die Halterung setzen. Sind die Haken auf der Rückseite in der richtigen Position? Setzen Sie nun die Touch vorsichtig ab. Setzen Sie die schwarze Schraube am Boden ein und drehen diese im Uhrzeigersinn fest.



Die Tellermate Touch Halterung ist jetzt einsatzbereit.

Sollten Sie Hilfe mit Ihrer Tellermate benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline:

01805 835 537